






Impianti automatici di saldatura
Automatic welding plants

PL60 PL60FF



MODELLO (MODEL)	PORTATA (PAYLOAD) Kg	VELOCITA' ROTAZIONE (ROTATION SPEED) RPM	M_f Kgm	M_t kgm	INCLINAZIONE (TILTING)	VOLT
PL 60	60	0,7 - 7	5	5	MANUALE (MANUAL)	230
PL 60 FF	60	0,7 - 7	5	5	MANUALE (MANUAL)	230



Valentek

Distributore autorizzato MECOME

Automation Solutions Cel. +39 338 350 4466 | e-mail: info@valentek.it



www.valentek.it



Impianti automatici di saldatura
Automatic welding plants

PL60 PL60FF



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS	PL60	PL60FF
INCLINAZIONE MANUALE - MANUAL TILTING	●	●
FINECORSO 360° - 360° STROKE-END	●	●
SCHERMATURA PER ALTA FREQUENZA ELETTRONICA - ELECTRONIC HIGH FREQUENCY PROTECTION	●	●
INVERSIONE DI MARCIA - INVERSION SENSE OF ROTATION	●	●
MASSA ROTANTE INCORPORATA - INCORPORATED ROTATING MASS	●	●
SELETTORE PER COMANDO ROTAZIONE (IMPULSI/AUTOMANTENIMENTO) - ROTATION CONTROL SELECTOR (I/A)	●	●
PEDALE SINGOLO PER MARCIA-ARRESTO - START-STOP PEDAL (1PEDAL)	●	●
RITARDO PARTENZA PIATTO - PLATE START DELAY	—	●
SORMONTO ELETTRONICO E RITORNO A ZERO - ELECTRONIC OVERLAP AND RETURN TO ZERO POSITION	—	●
COMANDO PER 2 GENERATORI - 2 WELDING POWER SOURCES ENABLING CONTROL	—	●
GESTIONE EVANESCENZA - FADING CONTROL	—	●

ACCESSORI - ACCESSORIES	PL60	PL60FF
VARIAZIONE GIRI - DIFFERENT rpm **	○	○
BPR40 BRACCIO PNEUMATICO PORTA TORCIA REGOLABILE-ADJUSTABLE TORCH HOLDER PNEUMATIC ARM	○ ¹	○
BPR40 BRACCIO MECCANICO PORTA TORCIA - ADJUSTABLE TORCH HOLDER MECHANICAL ARM	○	○
SCHEDA FULL FUNCTION - FULL FUNCTION BOARD	○	●
PIATTO ASOLATO - PLATE WITH SLOTS **	○	○
GIUNTO ROTANTE - ROTATING JOINT **	○	○
PEDALE POTENZIOMETRICO - POTENTIOMETRIC PEDAL **	○	—
RIALZO - BASE *	○	○

● Serie / Series ○ Optional / Options — Non disponibile / Not available

* Necessario per installazione BPR40 – necessary for installation of BPR40

** Da richiedere in fase d'ordine impianto - To be requested at the moment of the machine order

1 Disponibile previo acquisto scheda Full Fuction - Available subject to previous purchase of Full Fuction board



Valentek

Distributore autorizzato MECOME

Automation Solutions Cel. +39 338 350 4466 | e-mail: info@valentek.it



www.valentek.it